



الأمان

ضد الحريق

وفر الحماية
لمنزلك وعائلتك!


بعض التحذيرات وخطط الهروب

وفر الحماية لمنزلك وعائلتك!

أنظمة الإنذار ضد الدخان تنقذ الأرواح!

معظم حالات الحريق الفتاكة التي تحدث في المنازل تحدث عندما يكون أصحاب المنزل نائمين، ويؤدي إصدار الإنذار عند ظهور الدخان إلى توفير تحذير مبكر حتى تتمكن من الهروب من الحريق.

1. يجب أن يتم تثبيت أجهزة الإنذار ضد الدخان في كل طابق في المنزل وخارج كل غرف النوم.



2. قم بتغيير البطاريات في نظام الإنذار ضد الدخان مرة واحدة في العام على الأقل أو عندما يصدر صوت إشارة منخفض من البطارية.

3. في كل شهر، قم باختبار أنظمة

الإنذار ضد الدخان باستخدام زر اختبار الإنذار. اتبع التعليمات المذكورة في دليل المالك.



4. قم بتنظيف نظام الإنذار ضد الدخان باستخدام المكنسة الكهربائية كل ستة أشهر.




5. إذا تجاوز عمر أنظمة الإنذار ضد الدخان عشرة أعوام، يجب استبدالها.


توافر خطة هروب قد تنقذ حياتك!

قم بوضع خطة للهروب من المنزل عند حدوث الحريق و
تدرب عليها بشكل منتظم مع كل من يتواجدون في المنزل.

1. قم بوضع خطة للهروب، وتدرب
عليها مرتين في العام.



2. حدد طريقين للخروج
من كل غرفة.



3. حدد مكاناً للالتقاء فيه.

مسار الهروب



4. بمجرد الخروج، اتصل برقم 911.



الحماية ضد الحريق في المطبخ

يتسبب الطبخ في حدوث معظم الحرائق في المنازل، ومعظم الوفيات ناجمة عن حرائق المطبخ، والإصابات بالحروق.

لتوفير الحماية لك ولأسرتك أثناء التواجد في المطبخ:



1. انتبه جيداً وإنظر دائماً إلى الطعام أثناء الطبخ.

ابق في المطبخ ولا تغادره مطلقاً

2. حافظ على نظافة سطح الموقد والفرن. فقد تتسبب الزيوت وغيرها من الأطعمة في حدوث الحرائق.

3. ضع غطاءً على القدور. إذا اشتعل أحد القدور التي تستعملها، فضع غطاءً عليه وقم بإيقاف تشغيل الموقد.

لا تحاول إزالة القدر من على الموقد. فقد ينسكب الزيت الساخن ويتسبب في حدوث الحروق الشديدة. إياك أن تستخدم المياه لإطفاء الحرائق الناجمة عن الزيوت. قم بالاتصال برقم 911.



4. ارتد ملابس ذات الأكمام القصيرة
أو المشمرة أو الضيقة.
فالملابس الواسعة قد
تشتعل.




5. اجعل مقابض القدور للداخل.
فيمكن أن يتم الاصطدام بالقدور
وإسقاطها عن الموقد أو يمكن أن
يسحبها الأطفال لأسفل.

6. تبريد الحروق. يجب استخدام
الماء البارد على الحروق
البسيطة لعدة دقائق.



7. يتطلب الطبخ الاهتمام بعدم القلق واليقظة.
لذا تجنب الطبخ عندما تكون تحت تأثير الكحول أو الأدوية.

8. ابعد الأطفال عن الموقد
أثناء الطبخ
(على الأقل 3 أقدام أو مسافة
متر واحد).



9. قم بتنظيف الأشياء المتراكمة.

ابق كل الأشياء التي يمكن أن تشتعل بعيدًا عن الموقد.

10. إذا تعرضت لحدوث حريق، فاتصل برقم 911.



الأمان ضد الحرائق في المبني السكني

يعتبر التدريب على الحرائق أمرًا هامًا في كل المنازل، بما في ذلك المباني السكنية. ويجب أن تتعرف على المخارج. كما يجب أن تحمي نفسك دائمًا من الدخان.



في حالة حدوث حريق في شقتك:

1. أطلب من الجميع الخروج إلى خارج المبنى.
2. أغلق كل الأبواب خلفك.
3. إسحب إنذار التحذير ضد الحرائق وإصرخ معلنًا حدوث حريق.
4. اترك المبنى مستخدمًا أقرب درج.
5. بمجرد الخروج، اتصل بإدارة الحريق من خلال الاتصال برقم 911.

عندما تسمع الإنذار ضد الحريق، يكون القرار بين يديك هل تبقى أم تخرج.

وفي معظم الأحوال، تكون مغادرة المبنى هي أفضل شيء يمكن فعله، وبسرعة. في بعض الأوقات، قد لا تتمكن من المغادرة. فقد تضطر إلى البقاء في شقتك. إتخذ قرارك وتصرف بسرعة. دائمًا إحم نفسك من الدخان.

إذا قررت مغادرة المبنى:

تفحص باب الشقة.

فيذا كانت النيران تشتعل من حول الباب، فلا تفتحه.

في حالة وجود دخان، افتح الباب بعض الشيء.

في حالة خلو الممر، أخرج مستخدمًا أقرب درج.

افتح باب أقرب ممر للوصول إلى الدرج. في حالة وجود دخان، لا تدخل. قم بغلق الباب وانتقل إلى ممر آخر. إذا تعذر عليك الوصول إلى ممر يخلو من الدخان، فقد يتوجب عليك العودة إلى شقتك وحماية نفسك من الدخان.

لا تستخدم المصاعد!

إذا لم تتمكن من مغادرة المبنى

يجب أن تحمي نفسك من الدخان.
إبق في شقتك إلى أن يتم إنقاذك أو يطلب من الخروج.

إمنع الدخان من الدخول إلى شقتك.
إستخدم الأشرطة اللاصقة والقوط المبتلة لإغلاق الباب
وفتحات التهوية.



إذا دخل الدخان إليك، فاتصل برقم 911 لإخبارهم
عن موقعك واذهب إلى الشرفة أو أقرب نافذة.
أغلق الباب خلفك.

قم بإعطاء إشارة إلى وحدات إطفاء الحريق
باستخدام كشاف ضوئي أو باستخدام ملابس ذات
ألوان فاتحة حتى يتمكنوا من تحديد مكانك. إستمر
في الصراخ لجذب الانتباه.

في حالة الوجود داخل الحريق، ابق منخفضاً،
بالقرب من الأرض، حيث يكون الهواء أنظف.
فالدخان يرتفع لأعلى. فعليك الإنخفاض لأسفل.



مخرج

تعرف على كل المخارج وتدريب على ما
يجب فعله في حالة الطوارئ.

الأمان ضد الحرائق مع الشموع وأجهزة التدفئة الكهربائية والأجهزة الكهربائية

الشموع

اتبع الخطوات التالية:



1. قم بإطفاء الشموع قبل مغادرة الغرفة أو الخلود للنوم. في حالة استخدام الشموع أن تبقى في الغرفة إلى حين إطفاء الشموع.

2. إبقِ الشمع بعيدًا عن الأشياء التي يمكن أن تحترق.

على سبيل المثال الستائر والأوراق. (على الأقل مسافة 0.3 متر أو مسافة قدم).

3. ابقِ الشموع والولاعات والكبريت بعيدًا عن متناول ومرئى الأطفال.

4. يجب ألا يتم استخدام الشموع في غرف النوم

5. ضع الشموع في الشمعدان لتجنب سقوطها.

6. ضع الشموع المشتعلة على أسطح صلبة.




أجهزة التدفئة الكهربائية

تتسبب أجهزة التدفئة المتنقلة في حدوث العديد من الحرائق المنزلية الكبيرة.

وفر المساحة حول أجهزة التدفئة

أبق أجهزة التدفئة على بعد متر (3 قدم) من المواد التي يمكن أن تحترق بسهولة: مثل الورق ومفروشات والأثاث والستائر وما إلى ذلك.



لا تترك جهاز التدفئة الكهربائي دون متابعة!



قم بإيقاف تشغيل أجهزة التدفئة قبل الخلود للنوم.

لا تستخدم جهاز التدفئة لتجفيف الملابس أو الأحذية.



تعامل مع كل أجهزة التدفئة الكهربائية بعناية.

الأجهزة الكهربائية

1. قم بتغيير أسلاك الكهرباء التالفة.



2. لا تصل أكثر من جهاز إصدار حرارة واحد (1) بنفس الدائرة في نفس الوقت.



3. لا تمرر الوصلات السلكية عبر الباب أو أسفل السجاد ولا تقم بتثبيتها تحت أو خلف الأثاث.

في حالة الطوارئ، إتصل برقم 911.

قم بتركيب أنظمة الإنذار ضد الدخان
في كل طابق في المنزل وخارج غرف النوم. اختبر
أنظمة الإنذار- ضد الحريق كل شهر وقم بتغيير
البطاريات على الأقل مرة كل عام.

أسرتنا تساعد أسرتك!



رجل إطفاء Windsor مرتدياً ملابس الإطفاء.

تم توفير تلك المعلومات من قبل:
إخدمة Windsor للحرائق والإنقاذ



تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت على العنوان: www.windsorfire.com
للتعرف على المعلومات العامة، اتصل بالرقم: (519) 253-6573